



## Extension de garde-boue avant

### Notice de pose



Fabriquant : Pyramid Plastics

Revendeur : <http://www.tech2roo.com>

#### 1. Notice de pose des extensions de garde-boue

Félicitations pour votre achat d'une extension de garde-boue, de marque Pyramids Plastics.  
Vous trouverez ci-dessous les conseils de montage :

#### 2. Conseils de montage :

Nous vous conseillons de retirer le garde-boue avant le montage.

Nettoyez l'intérieur du garde-boue.

Testez le prolongateur directement sur votre garde-boue pour vérifier que tout soit ok, avant de retirer le film plastique de la ou des bandes adhésives.

Retirez le ruban et fixez la pièce. Les rebords du prolongateur doivent être alignés avec les bords du garde-boue.

*Note : l'extension peut-être retirée et remontée afin d'obtenir un bon alignement.*

*La bande adhésive ne permet qu'une fixation temporaire.*

Utilisez les 4 extrémités des bandes adhésives pour marquer les 4 points de perçage à 8mm du bord du garde-boue (un à chaque extrémité de l'extension et deux en centre espacés de manière égale).

Il est important de positionner avec précision les quatre trous de fixation par rapport au bord du garde-boue.

Choisissez l'un des côtés du prolongateur et percez dans le même temps le premier trou de fixation de diamètre 4 mm à travers le garde-boue et à travers l'extension – centrez le foret sur le bout de la bande adhésive.

Nettoyez les copeaux de plastique, puis insérez et appuyez sur le rivet en maintenant le garde-boue et le prolongateur l'un contre l'autre. Assurez-vous que les deux pièces sont bien maintenant ensemble et que le rivet s'est bien ouvert sur le verso.

Répétez la même opération sur les 3 autres points de fixation, puis remontez le garde-boue et remettez la durite de frein avec attention.

Au bon moment où vous remontez le garde-boue, vous disposerez d'un petit espace pour ajuster la position du garde-boue avant le serrage définitif. Profitez de cet espace pour obtenir le meilleur écart entre le bord inférieur de l'extension et le pneu avant le serrage définitif des fixations du garde-boue.

Les rivets sont en plastique et tout petits, mais permettront une fixation sans faille de votre extension de garde-boue.

Plus de produits Pyramid Plastics sur notre site (extensions avant / arrière, garde-boues, dossierets, caches latéraux ... etc) :

[http://www.tech2roo.com/29\\_pyramid-plastics](http://www.tech2roo.com/29_pyramid-plastics)

La base de cette documentation nous a été fournie par Pyramid Plastics directement.

En cas d'erreur ou d'info manquante, n'hésitez pas à nous le signaler : [contact@tech2roo.com](mailto:contact@tech2roo.com)